

# TURN ON PORTABLE CHARCOAL BBQ



TURN ON  
BBQ2GO

## OWNERS MANUAL:

USE OUTDOORS ONLY.

Read the manual before using the bbq.

## WARNING:

All parts will become very hot. Keep children and animals away.

DESIGN<sup>®</sup>  
HOUSE DENMARK

## GB: Owners manual: Turn On portable charcoal BBQ

### Features:

Adjustable Grid.

Click-and-lock Lid for transportation.

Base to be placed within Charcoal basket for transportation.

1. Base
2. Grid
3. Lid
4. Charcoal basket



Assembly and users instructions: see next pages.

### Warnings:

- Read the entire instruction manual before using the BBQ.
- All parts will be very hot and can cause severe damage. Never move the BBQ during operation.

- Keep children and all live animals away from the BBQ.
- Keep BBQ away from flammable things such as grass, plants, carpets, wood etc.
- Only use BBQ outdoor in calm weather. NEVER use BBQ indoor.
- BBQ has to be installed on a secure non-flammable level base, prior to use.
- Only use quality charcoal. Do not fill with more than 1/3 of the Charcoal basket volume with charcoal.
- Do not use spirit, petroleum, gasoline etc. for lighting or relighting the charcoal.
- Never use Lid while the BBQ is hot. Lid is only for transportation purposes.
- BBQ must be heated to "red hot temperature" for at least 30 minutes before first time cooking on the BBQ.
- Do not cook on the BBQ before all visible flames are gone, and the charcoal has a coating of ash.

## DE: Betriebsanleitung: Anstellen tragbarer Holzkohle-Grill

### Features:

Verstellbarer Grillrost.

Rastverriegelungs-Deckel für den Transport.

Gestell, das zur Beförderung in die Kohlenwanne verstaut wird.

1. Gestell
2. Grillrost
3. Deckel
4. Kohlenwanne



Aufbau- und Gebrauchsanleitung: siehe folgende Seiten.

### Warnhinweise:

- Lesen vor der ersten Inbetriebnahme des Grills bitte die gesamte Gebrauchsanleitung.
- Den Grill von brennbaren Gegenständen wie Grass, Pflanzen, Teppichen, Holz, usw. fernhalten.

- Alle Teile werden sehr heiß werden und können schwere Verletzungen verursachen. Der Grill darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Kinder und Haustiere fernhalten.
- Den Grill im Freien bei ruhigem Wetter einsetzen. Den Grill NIE innen gebrauchen.
- Einen festen, nicht entflammaren Aufstellplatz vor Einsatz für den Grill wählen.
- Nur hochwertige Holzkohle benutzen. Nicht mehr als 1/3 des Kohlenwannenvolumens mit Holzkohle füllen.
- Zum Anzünden, Anheizen oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeit verwenden.
- Nie den Deckel benutzen, solange der Grill noch heiß ist. Der Deckel dient nur zu Transportzwecken.
- Der Grill muss auf eine „heißrote Temperatur“ mindestens 30 Minuten lang vor dem ersten Braten auf dem Grill angeheizt werden.
- Kein Bratgut auf den Grill legen, bevor nicht alle sichtbaren Flammen erloschen sind und die Holzkohle durchgeglüht ist und weiß auszusehen beginnt.

## DK: Brugermanual: TurnOn transportabel kulgrill

### Indeholder:

Justerbar rist.

Klick på og lås låget under transport.

Foden kan placeres indeni kulbeholderen under transport.

1. Fod
2. Rist
3. Låg
4. Kulbeholder



Hjælp til at samle og anvende grillen: se de næste sider med billed illustrationer.

### Advarsler:

- Læs hele brugermanualen inden grillen tages i brug.
- Alle dele af grillen bliver ekstremt varme og kan give alvorlige skader. Flyt aldrig grillen imens den er i brug og dermed varm.

- Hold børn og dyr væk fra enhver kontakt med grillen.
- Hold grillen væk fra brandbare ting som eks. græs, planter, plastic, tæpper, træ etc.
- Brug kun grillen udendørs i roligt vejr. Brug ALDRIG grillen indendørs.
- Grillen skal placeres på et sikkert ikke brandbart plant underlag før den tages i brug.
- Brug kun kvalitets grillkul. Fyld ikke mere end 1/3 af grillens volumen med grillkul.
- Brug ikke sprit, petroleum, benzin eller lignende til at tænde eller gentænde grillkullene.
- Brug aldrig låg når grillen stadig er varm. Låget er kun til brug for transport.
- Grillen skal første gang opvarmes til kullene er rødglødende i minimum 30 minutter inden den anvendes til at lave mad på.
- Brug ikke grillen til madlavning før alle synlige flammer er forsvundet og grillkullene har en grå overflade af aske.

## NL: Gebruiksaanwijzing: Zet de draagbare houtskool-BBQ aan

### Eigenschappen:

Verstelbaar rooster.

Click & lock deksel voor transport.

Plaats het onderstel in de houtskoolkorf voor transport.

1. Onderstel
2. Rooster
3. Deksel
4. Houtskoolkorf



Zie de volgende pagina's voor montage en gebruikersinstructies.

### Waarschuwingen:

- Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u de BBQ in gebruik neemt.
- Alle onderdelen zullen heel heet worden en kunnen ernstig letsel veroorzaken. Verplaats de BBQ nooit tijdens gebruik.

- Houd kinderen en levende dieren uit de buurt van de BBQ.
- Houd de BBQ uit de buurt van brandbare dingen zoals gras, planten, tapijt, hout.
- Gebruik de BBQ alleen buitenshuis met kalm weer. Gebruik de BBQ NOOIT binnenshuis.
- Installeer de BBQ voor gebruik op een veilig niet-ontvlambaar gelijkmatig oppervlak.
- Gebruik alleen houtskool van een goede kwaliteit. Doe er niet meer houtskool in dan 1/3 van het volume van de houtskoolkorf.
- Gebruik geen spiritus, petroleum, benzine etc. om de houtskool (opnieuw) aan te steken.
- Gebruik het deksel nooit als de BBQ heet is. Het deksel dient alleen voor transportdoeleinden.
- Verwarm de BBQ minstens 30 minuten voordat u er voor de eerste keer eten op bereidt tot "rode hete temperatuur".
- Maak geen eten klaar op de BBQ voordat alle zichtbare vlammen verdwenen zijn, en de houtskool is bedekt met een laag as.

## F: Manuel d'instructions : Allumage du barbecue au charbon de bois portable

### Caractéristiques :

Grille réglable.

Couvercle avec mécanisme de fermeture Click and lock pour le transport.

Le support doit être mis à l'intérieur du bac à charbon de bois pour le transport.

1. Support
2. Grille
3. Couverture
4. Bac à charbon de bois



Assemblage et instructions d'utilisation : Voir les pages suivantes.

### Attention:

- Veuillez lire entièrement le manuel d'instructions avant d'utiliser le barbecue.
- Toutes les pièces vont devenir très chaudes et peuvent causer des graves dommages. Veuillez ne jamais bouger le barbecue pendant que vous l'utilisez.

- Veuillez mettre le barbecue hors de portée des enfants et des animaux.
- Veuillez placer le barbecue de telle sorte qu'il soit à distance de toutes choses inflammables comme l'herbe, les plantes, les tapis, le bois, etc.
- Veuillez utiliser le barbecue uniquement par temps calme. NE JAMAIS utiliser le barbecue à l'intérieur.
- Le barbecue doit être installé sur un socle sécurisé non inflammable avant d'utiliser celui-ci.
- Veuillez utiliser uniquement du charbon de bois de qualité. Ne remplissez pas le bac à charbon de bois à plus de 1/3 de son volume.
- Ne pas utiliser de White spirit, de pétrole ou d'essence pour allumer ou rallumer le charbon de bois.
- Ne jamais utiliser le couvercle alors que le barbecue est encore chaud. Le couvercle ne doit être utilisé que lorsque vous transportez le barbecue.
- Veuillez lire entièrement le manuel d'instructions avant d'utiliser le barbecue. Avant de cuisiner pour la première fois sur le barbecue, celui-ci doit être chauffé à une « température rouge chaude » pendant une durée minimum de 30 minutes.
- Avant de mettre des aliments à cuire sur le barbecue, veuillez attendre qu'il n'y ait plus de flammes et qu'il y ait une couche de cendre autour du charbon de bois.

## ES: Manual de instrucciones: Encender la barbacoa de carbón de leña portátil

### Características:

Parrilla regulable.

Tapa con cierre para transporte.

Base para colocar en carbón de leña asoleado para transporte.

1. Base
2. Parrilla
3. Tapa
4. Cesta para carbón de leña



Montaje y manual de usuario: véanse las siguientes páginas.

### Avisos:

- Léase todo el manual de instrucciones antes de usar la barbacoa.
- Todas las partes se calentarán mucho y pueden causar graves daños. No mover nunca la barbacoa mientras está en funcionamiento.

- Mantener alejados de la barbacoa a los niños y a los animales.
- Manténgase la barbacoa alejada de objetos inflamables como hierbas, plantas, alfombras, madera etc.
- Usar la barbacoa al aire libre y sólo en condiciones meteorológicas favorables. No utilizar NUNCA la barbacoa en un espacio interior.
- La barbacoa tendrá que ser instalada sobre una base segura no inflamable antes de cualquier uso.
- Utilizar solamente carbón de leña de calidad. No poner más de 1/3 de carbón de leña sobre el volumen de la cesta.
- No usar alcohol, ni petróleo ni gasolina para encender o volver a encender el carbón de leña.
- No utilizar nunca la tapa mientras la barbacoa está caliente. La tapa solamente se utilizará para transportar la barbacoa.
- La barbacoa tendrá que calentarse al nivel "red hot temperature" durante un mínimo de 30 minutos cuando se utilice por primera vez.
- No cocinar en la barbacoa hasta que se hayan apagado todas las llamas y el carbón de leña tenga una capa de ceniza.



1: Unpack all 4 components.



2: Place the Base on a secure level base, and place the Charcoal basket securely on top of it.



3: Use a charcoal starter for igniting of the charcoal. Once charcoal are ready, fill in charcoal to a maximum of 1/3 of the Charcoal basket volume.



4: Place the Grid in the proper splits of the Charcoal basket. The Grid can be placed in 2 directions dependent upon the desired distance to the charcoals.



5: Use the BBQ to cook food.



6: After use, let the BBQ cool down and empty the Charcoal basket for rests of charcoal. Place the Base inside the Charcoal basket, and lock the Lid on top of the Charcoal basket.